

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
EN 50131-4:2019
EN 50131-5-3:2017
Security Grade(SG) 2
Environment Class(EC) II

English

1 Appearance

1. LED Indicator
2. Buzzer
3. Power Switch
4. Tamper Switch
5. DC12 V Holder
6. Intercom
7. Loudspeaker

2 Set Up

1. Set up with App.
2. Open the shell.
3. Power on and install the rear panel.
 - I. Battery Powered
 - II. DC12 V Powered
4. Check signal strength.
5. Close the shell.

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.


Specification

Wireless interconnection	Cam-X(865MHz), two-way communication
Modulation	2GFSK
RF distance	1000 m (open area)
Tamper-proof	Supported, front and rear
Buzzer	Piezo decibel >79dB(A) @1m (with max. volume)
Mic	Supported
External power input ^a	12 VDC
Power Switch	Power on/off
Serial port	1
LED Indicator	Enrollment/Signal (red/green), Alarm (blue/red), Two-way audio service (blue/red)
Battery Type ^b	Lithium Battery CR123A × 4 (included), 3VDC, 1600mAh each
Power consumption	When on battery: Quiescent current: 25 μA Max current: 1.6 A
Battery life span	Up to 2 years (Standby time)
Low battery voltage	2.6 V
Sounder type	Internal
Operation temperature	-10 °C to 55 °C
Operation humidity	10% to 90%
Installation method	Wall mounting
Dimension (W × H × D)	130 × 128 × 39.5 mm
Weight	361.0 g





^a The use of the external power input does not comply with EN 50131-4. For an EN 50131-4 compliant installation, the sounder must be self-powered by 4 CR123A batteries.

^b Actual capacity may vary slightly. The actual battery capacity for each individual device may be slightly above or below the nominal battery capacity. Removing the battery may cause damage to the device. To replace or repair the battery, please contact your installer.

1



2



English	The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment.
Français	L'équipement ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'équipement.
Deutsch	Das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten schützen. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.
Español	No se expondrá el equipo a goteos ni salpicaduras y no se colocarán sobre el equipo objetos llenos de líquidos, como jarranes.
Italiano	L'attrezzatura non deve essere esposta a schizzi o gocciolamenti di liquidi; non poggiare sull'attrezzatura oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
Português (Brasil)	O equipamento não deverá ficar exposto a gotas ou respingos e nenhum objeto com líquido, como um vaso, deverá ser colocado no equipamento.
Português	O equipamento não deverá ser exposto a derrames ou salpicos de líquidos e nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deverá ser colocado sobre o equipamento.
Русский	Устройство не должно подвергаться воздействию капель и брызг; не допускается ставить на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы с цветами.
Nederlands	De apparatuur mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op de apparatuur worden geplaatst.
Türkçe	Ekipman, damlayan veya sırayan sıvılara maruz bırakılmamalı ve ekipmanın üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesnelerin konulmamasına dikkat edilmelidir.
Čeština	Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.
Dansk	Udstyret ikke udstyret for dryp eller sprøjt, og placér ikke genstande med væske, såsom vaser, oven på udstyret.
Magyar	A készüléket védeni kell csöpögő vagy fröccsenő víz és folyadékok ellen. Ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, tárgyat, pl. vázát a tetőjére.
Polski	Nie wolno dopuścić do rozlania cieczy na urządzeniu. Nie wolno ustawiać na urządzeniu naczyń napełnionych cieczą, takich jak wazy.
Română	Echipamentul nu trebuie expus picurării sau stropirii și niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie plasate pe echipament.
Slovenčina	Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcim ani striekajúcim kvapalinám a na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Ελληνικά	Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια ή ψεκασμούς υγρών και δεν πρέπει ελινόχ να τοποθετούνται πάνω στον εξοπλισμό αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζο.
Hrvatski	Oprema ne smije biti izložena kapljanju ili prskanju i na opremu se ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinama, kao što su vaze.
Українська	Не допускайте потрапляння на обладнання крапель чи бризок. Ніколи не ставте на обладнання предмети, наповнені рідиною, наоціт вази.
Slovenščina	Oprema ne sme biti izpostavljena kapljanju ali prskanju in na opremo ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
Srpski	Oprema ne sme biti izložena kapljanju ni prskanju, a na nju se ne smeju stavljati predmeti koji sadrže tečnost, poput vaza.
Svenska	Utrustningen får inte utsättas för dropp eller stänk, och inga föremål fyllda med vatten, såsom exempelvis vaser, får placeras på utrustningen.
Norsk	Ustyre må ikke eksponeres for drypp eller sprut, og det må ikke plasseres væskefylte gjenstander, som for eksempel vaser, på utstyret.
Български	Оборудването не трябва да се излага на капки или пръски вода, и въпреки него не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, като например вази.
עברית	אין להשוך את המוצר לטפטוף או תזוזה ואין להניח עליו כלים מלאים בנוזלים, כגון וזאים.